

## By-pass Manuel BP/2 pour MegaLine

3 108 63



### 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Le Bypass manuel BP/2 de maintenance permet d'enlever l'Onduleurs de son installation originale sans interrompre aucunement l'alimentation à la charge, donnant la possibilité d'exécuter des manœuvres avec l'Onduleurs à l'arrêt :

- Maintenance
- Upgrade
- Extension de puissance
- Vérification anomalie

Il remplace le connecteur arrière et peut être facilement enlevé de l'alimentation sans interruption (ASI).

Le Bypass BP/2 doit être utilisé avec MegaLine 5000/2 – 6250/2 – 7500/2 – 8750/2 – 10000/2.

### 2. SCHEMA FONCTIONNEL

