


## Módulo de expansión de potencia para MegaLine

3 108 35



### 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los modelos (excepto MegaLine 5000 armario individual y MegaLine 10000/2 doble armario) admiten la expansión de potencia para adaptarse a las exigencias del usuario.

La instalación es muy simple.

Expansión de potencia: la tarjeta adicional debe ser combinada con un kit de baterías adicional.

Aumento de la redundancia: la tarjeta puede ser instalada sin el kit de baterías correspondiente (solución no aconsejada, ya que es importante mantener el mismo grado de redundancia incluso en las baterías).

La tarjeta de potencia PW1250 puede ser instalada para expandir la potencia de MegaLine o bien para realizar una configuración redundante tipo N+1.

De hecho, si una carga puede ser soportada por N tarjetas y se decide instalar N+1, en el caso de rotura de una tarjeta de potencia la carga seguirá siendo alimentada sin interrupciones ni interferencias, dado que las tarjetas restantes que aún funcionan se reparten la carga y el grupo de continuidad tiene la capacidad de reconfigurarse automáticamente como modelo de menor potencia.